Ostrzeŭenia i informacje dotyczŃce bezpieczeŒstwa
Wszelkie informacje dotyczŃce uŭytkowania produkt·w, znajdujŃ siň w doŗŃczonej instrukcji obsŗugi. Przed rozpoczňciem korzystania z produktu zapoznaj siň z jej treŜciŃ i stosuj siň do zaleceŒ producenta.
Przed uŭyciem zapoznaj siň r·wnieŭ z poniŭszymi informacjami:
Ostrzeŭenia dotyczŃce uŭytkowania
Ryzyko uszkodzenia urzŃdzenia:
ð Sŗuchawki naleŭy uŭywaĺ wyŗŃcznie zgodnie z ich przeznaczeniem ï do komunikacji gŗosowej, odtwarzania dŦwiňku w grach lub innych czynnoŜci multimedialnych.
ð Unikaj kontaktu sŗuchawek z wodŃ, wilgociŃ lub innymi cieczami, aby zapobiec ich uszkodzeniu. W przypadku zalania odŗŃcz urzŃdzenie od Ŧr·dŗa zasilania i wysusz je zgodnie z zaleceniami producenta.
ð Nie ciŃgnij za przew·d w przypadku modeli przewodowych, aby uniknŃĺ jego uszkodzenia.
Zagroŭenieŭdla uŭytkownika:
ð Uŭywajŭsŗuchawek w umiarkowanej gŗoŜnoŜci, aby chroniĺ sŗuch. Dŗugotrwaŗe korzystanie z wysokiego poziomu dŦwiňku moŭe prowadziĺ do uszkodzenia sŗuchu.
ð Nie korzystaj ze sŗuchawek podczas prowadzenia pojazd·w lub w sytuacjach wymagajŃcych peŗnej uwagi, aby uniknŃĺ wypadk·w.
ð W przypadku modeli bezprzewodowych upewnij siň, ŭe akumulatory sŃ w dobrym stanie technicznym i nie przegrzewajŃ siň podczas ŗadowania.
Ryzyko zwiŃzane z zasilaniem i poŗŃczeniem:
ð W przypadku sŗuchawek przewodowych upewnij siň, ŭe kabel jest poprawnie podŗŃczony do komputera, konsoli lub innego urzŃdzenia audio.
ð Sŗuchawkiŭbezprzewodowe naleŭy ŗadowaĺ wyŗŃcznie za pomocŃ ŗadowarek i kabli dostarczonych przez producenta. Nie uŭywaj uszkodzonych kabli lub adapter·w.
Informacje dotyczŃce prawidŗowego uŭytkowania
Przygotowanie i konfiguracja:
ð Przed pierwszym uŭyciem sŗuchawek bezprzewodowych upewnij siň, ŭe sŃ naŗadowane zgodnie z instrukcjŃ obsŗugi.
ð Skonfiguruj ustawienia dŦwiňku w oprogramowaniu producenta, jeŜli urzŃdzenie jest wyposaŭone w dodatkowe funkcje, takie jak redukcja szum·w, przestrzenny dŦwiňk 7.1 czy ustawienia mikrofonu.
ð Ustaw sŗuchawki w odpowiedniej pozycji na gŗowie, dopasowujŃc paŗŃk i nauszniki, aby zapewniĺ komfort uŭytkowania.
Bezpieczne korzystanie:
ð Podczas dŗugotrwaŗego uŭytkowania r·b przerwy, aby uniknŃĺ zmňczenia uszu lub nadmiernego nacisku na gŗowň.
ð W przypadku sŗuchawek z mikrofonem upewnij siň, ŭe mikrofon jest prawidŗowo ustawiony w odpowiedniej odlegŗoŜci od ust, aby uzyskaĺ czysty dŦwiňk.
ð Unikaj uŭywania sŗuchawek w bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze, co moŭe wpŗynŃĺ na ich trwaŗoŜĺ.
Konserwacja:
ð Regularnie czyŜĺ nauszniki i paŗŃk za pomocŃ miňkkiej, suchej lub lekko wilgotnej Ŝciereczki. Nie uŭywaj ostrych chemikali·w, kt·re mogŃ uszkodziĺ materiaŗy.
ð W przypadku sŗuchawek przewodowych unikaj splŃtania kabla i przechowuj je w dedykowanym etui lub stojaku.
Dodatkowe Ŝrodki ostroŭnoŜci
ð **Przechowywanie:** Przechowuj sŗuchawki w suchym, wolnym od kurzu miejscu. W przypadku modeli bezprzewodowych upewnij siň, ŭe sŃ caŗkowicie naŗadowane przed dŗuŭszym przechowywaniem.
ð **Ochrona kabli i zŗŃcz:** Regularnie sprawdzaj przewody w modelach przewodowych, aby upewniĺ siň, ŭe nie sŃ uszkodzone. W przypadku zauwaŭenia pňkniňcia lub przeciňcia kabla wymieŒ sŗuchawki na nowe.
ð **Aktualizacja oprogramowania:** W przypadku modeli bezprzewodowych regularnie aktualizuj oprogramowanie, aby zapewniĺ najlepszŃ jakoŜĺ dŦwiňku i stabilnoŜĺ poŗŃczenia.
OŜwiadczenie zgodnoŜci
Sŗuchawkiŭgamingowe zostaŗy zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeŒstwa okreŜlonymi w RozporzŃdzeniu (UE) 2023/988. SpeŗniajŃ wymagania dotyczŃce kompatybilnoŜci elektromagnetycznej (EMC), trwaŗoŜci oraz bezpieczeŒstwa uŭytkowania.

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Przenośne baterie litowo-jonowe (Li-Ion)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.02
Pojemność (mAh)	380