Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produkt w, znajdujñ sñ w dojñczonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczñciem korzystania z produktu zapoznaj sñ z jej treśclñ i stosuj sñ do zaleceñ producenta.
Przed użyciem zapoznaj sñ r wnieś z poniższymi informacjami:
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
Ryzyko uszkodzenia urzñdzenia:
ô Słuchawki należy używać wyłñcznie zgodnie z ich przeznaczeniem i do komunikacji głosowej, odtwarzania dŸwiñku w grach lub innych czynnośći multimedialnych.
ô Unikaj kontaktu słuchawek z wodñ, wilgocñ lub innymi cieczami, aby zapobiec ich uszkodzeniu. W przypadku zalania odñ ącz urzñdzenie od Tr- dja zasilania i wysusz je zgodnie z zaleceniami producenta.
ô Nie ciñgnij za przew- d w przypadku modeli przewodowych, aby uniknñ ć jego uszkodzenia.
Zagrożenie dla słyszalności:
ô Używaj słuchawek w umiarkowanej głośności, aby chronić słuch. Długotrwałe korzystanie z wysokiego poziomu dŸwiñku może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
ô Nie korzystaj ze słuchawek podczas prowadzenia pojazd- w lub w sytuacjach wymagających pełnej uwagi, aby uniknñ ć wypadk- w.
ô W przypadku modeli bezprzewodowych upewnij sñ, że akumulatory sñ w dobrym stanie technicznym i nie przegrzewają sñ podczas ładowania.
Ryzyko zwñzane z zasilaniem i podłączeniem:
ô W przypadku słuchawek przewodowych upewnij sñ, że kabel jest poprawnie podñączony do komputera, konsoli lub innego urzñdzenia audio.
ô Słuchawki bezprzewodowe należy ładować wyłñcznie za pomocñ ładowarek i kabli dostarczonych przez producenta. Nie używaj uszkodzonych kabli lub adapter -w.
Informacje dotyczñce prawidłowego użytkowania
Przygotowanie i konfiguracja:
ô Przed pierwszym użyciem słuchawek bezprzewodowych upewnij sñ, że sñ najadowane zgodnie z instrukcjñ obsługi.
ô Skonfiguruj ustawienia dŸwiñku w oprogramowaniu producenta, jeśli urñdzenie jest wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak redukcja szum -w, przestrzenny dŸwiñk 7.1 czy ustawienia mikrofonu.
ô Ustaw słuchawki w odpowiedniej pozycji na głowie, dopasowując paļki i nauszniki, aby zapewnił komfort użytkowania.
Bezpieczne korzystanie:
ô Podczas długotrwałego użytkowania r- b przerwy, aby uniknñ ć zmñczenia uszu lub nadmiernego nacisku na głowñ.
ô W przypadku słuchawek z mikrofonem upewnij sñ, że mikrofon jest prawidłowo ustawiony w odpowiedniej odległośći od ust, aby uzyskał czysty dŸwiñk.
ô Unikaj używania słuchawek w bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze, co może wpłynñ ć na ich trwałość.
Konserwacja:
ô Regularnie czyśl nauszniki i paļki za pomocñ miñkkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie używaj ostrych chemikali- w, kt- re mogł uszkodzić materiały.
ô W przypadku słuchawek przewodowych unikaj spłñtania kabla i przechowuj je w dedykowanym etui lub stojaku.
Dodatkowe Środki ostrożności
ô **Przechowywanie:** Przechowuj słuchawki w suchym, wolnym od kurzu miejscu. W przypadku modeli bezprzewodowych upewnij sñ, że sñ całkowicie najadowane przed dłuższym przechowywaniem.
ô **Ochrona kabli i złñcz:** Regularnie sprawdzaj przewody w modelach przewodowych, aby upewnił sñ, że nie sñ uszkodzone. W przypadku zauważenia pñknñcia lub przecñcia kabla wymieś słuchawki na nowe.
ô **Aktualizacja oprogramowania:** W przypadku modeli bezprzewodowych regularnie aktualizuj oprogramowanie, aby zapewnił najlepszñ jakość dŸwiñku i stabilność połñczenia.
Oświadczenie zgodności
Sļuchawki gamingowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporzñdzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczñce kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.

SNPMQXAXML ? BC I J ? P ? A# ? XEMBLMkA© SC

QFCLXFCL MS L© RCA F L.MJMEW AM,* JRB l¡gl cḥqxw k m*ug_bax_-ʻ c rwn spx/bxcl¡g_p_bgmucem`I Q©saf_u ¡g RV4/ . [lcqr xemb l w x bwpc i r w u ▪ 0 . /2-31-SC, Ne3 l w rc i qr bc i j_p_al¡ x emb l n*ag SC lcqr bmqr: n l w nnb l _qr: ns\ \ aw k _bpcq: k g l r c p l c r n u w k ß f r r n q# –djcq,g l l n p m,n j-n l g i s k _

? bpcq npmbs a c l r_ß ` cqjbc Ds j n l e @ s g j b g l e 6 - Djmnp 7* J m l e f s _ Q f c l x f c l * E s_l e b m l e* A f g l w

Ax: q m r j g u m"~ p_bgmu_ß 02 . . • 0261*3 K F x
K_ i q w k _ j l _ k m a ax: q m r j g u m"aq p_bgmu c l@ m0 . b@ k

B_ l c b m r v a x ¼ a c `_r c p g ß
1 _r c e m p_ß N p x c l m" l w _ i s k s j_r m p
R v n l ?ɜ i s k s j_r m p j g r n u m + n m j g k c m w k ß J g + n m'
U'_e_ l c r m ß .*. ' . // i e
N m k c k l m"ɜ 2 . k ?ɛ f
N p x c i p m a x n l m b m n s q x a x_j l ½ x_u_p r m"~ i_b k s ß .*. . 0 # ' j s ` m b m u g s ß .*. . 2 # "ß I g c

Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie nie rzadziej niż przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o konieczności zmñczenia uszu lub nadmiernego nacisku na głowñ.

Środki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.
Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.



Akumulator Li-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li-ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją pzyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator Li-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li-PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją pzyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.